

Лицевая панель стабилизатора напряжения ССК-1-220 0.4 - 1.2 кВА



Свечение зеленого индикатора (1) «Сеть» сигнализирует о том, что стабилизатор включен и на него подано входное напряжение.

Свечение зеленого индикатора (2) «Нагрузка» свидетельствует о том, что на нагрузку подано выходное напряжение.

Мигание индикатора (3) «Перегрузка» свидетельствует об отключении нагрузки при перегрузке стабилизатора, а свечение - об отсчете времени до отключения нагрузки.

Свечение красного индикатора (4) «Uвх>max» при свечении индикатора «Нагрузка» сигнализирует о превышении предельного значения входного напряжения (входное напряжение за пределами рабочего диапазона, но нагрузка подключена).

Свечение красного индикатора (5) «Uвх<min» при свечении индикатора «Нагрузка» сигнализирует о выходе значения входного напряжения за нижний предел (входное напряжение за пределами рабочего диапазона, но нагрузка подключена).