

## Схема монтажа дизельного генератора Gesan с помощью автопогрузчика



- Установить лапы автопогрузчика под раму ДГУ и проверить, чтобы на них опирались только поперечные балки.
- Приподнять и осторожно переместить ДГУ.
- Установить ДГУ в отведенное место.

Количество грузчиков минимум 2 человека, один из которых водитель автопогрузчика.