

Схема главных цепей					
Номер модуля	1	2	3	4	
Назначение модуля	Линия с ОКП	Линия с ДКП	Линия с ДКП, ТН и ОПН	Линия с ДКП	
Схема главных цепей					
Номер модуля	5		6 и 7	8	9
Назначение модуля	Линия с ДКП, ТН и ОПН		Секционные модули	ОПН	ТН и ОПН
Схема главных цепей					
Номер модуля	10	11	12	13	14
Назначение модуля	ЗР	Линия с ОКП, ТН и ОПН	Линия с ОКП, ТН и ОПН	Линия с ОКП	
Схема главных цепей					
Номер модуля	15	16	17		18
Назначение модуля	Линия с ОКП	СР	Секционные модули		Линия с ОКП

Схемы первичных соединений модулей КРУ/ТЕЛ

В таблице используются следующие сокращения: ОКП - однокабельное присоединение; ДКП - двухкабельное присоединение; ЗР - заземляющий разъединитель; ТН - трансформатор напряжения