



Схема подключения щита контроля и коммутации трехфазного **ВЫХОДА**

QF- трехфазный автоматический выключатель

KM - трехфазный контактор