

Схема проверки уровня масла [бензинового генератора Gesan G3000H](#)

- А) Выньте щуп и протрите его тканью;
- Б) Вставьте щуп в отверстие бака, не ввинчивая его;
- В) Если уровень масла ниже минимального, добавьте необходимое количество

