



Принципиальная схема включения РВА/TEL:

ДН и ДТ - датчики напряжения и датчики тока; ДТНП - датчик тока нулевой последовательности; КДТН - комбинированный датчик тока и напряжения; ВВ - вакуумный выключатель; МУ - модуль управления; ММП - модуль микропроцессора; МБП - модуль бесперебойного питания; ТН - трансформатор напряжения; ЛР - линейный разъединитель