

Схема замены масляного фильтра бензинового генератора REAL



Для замены масляного фильтра следуйте следующим процедурам:

1. Слейте моторное масло.
2. Снимите фильтр при помощи соответствующего гаечного ключа, как показано на рисунке. Слейте масло в фильтре в подходящий сосуд и утилизируйте фильтр в соответствии с требованиями местных нормативных актов.
3. Тщательно очистите место посадки фильтра.
4. Смажьте смазочным материалом поверхность места посадки фильтра и затем установите уплотнительное кольцо.
5. Ввинтите новый фильтр от руки и слегка затяните его. Не повредите фильтр.
6. Затяните фильтр при помощи натяжного ключа до определенного оборота или крутящимся моментом 2.2 Нм.
7. Добавьте в картер двигателя достаточное количество масла. Запустите двигатель. Проверьте соединения фильтра на наличие утечки масла.
8. Остановите двигатель и заново проверьте уровень масла. При необходимости, долейте масло до необходимого уровня.