



Схемы глубокого ввода 110-220 кВ: а - радиальная схема; б - магистральная схема; в - магистральная схема с питанием Т3 от ПС1