

Схема габаритных и установочных размеров [стабилизатора напряжения Lider PS10000SQ-40](#), [Lider PS15000SQ-15\(25,40\)](#), [Lider PS20000SQ-15\(25,40\)](#), [Lider PS30000SQ-15\(25\)](#)

