


Схема устройства бензинового генератора Кірог



1. Бензобак;
2. Клемма заземления;
3. Выключатель переменного тока;
4. Электророзетка;
5. Крышка маслоприемника;
6. Крышка бензобака;
7. Указатель уровня топлива;



www.mobyplus.ru
e-mail: info@mobyplus.ru
Телефон: +7 (495) 542-40-94
Факс: +7 (495) 751-68-75

8. Выключатель двигателя;
9. Индикатор низкого уровня масла;
10. Вольтметр;
11. Пробка сливного отверстия;
12. Глушитель
13. Свеча зажигания
14. Крышка воздушного фильтра
15. Топливный кран;
16. Стартер;
17. Рычаг воздушной заслонки.