

Схема и внешний вид корпусов стабилизаторов напряжения Штиль PS


Маркировка

ЭУПТ PSXXYYYZ-N


- где PS - индекс серии
XX - величина выходного напряжения
YYY - величина тока нагрузки
Z - тип корпуса
N - серия выпрямительного модуля




Корпус К



Корпус М



Корпус L



Корпус N