


Схема панели [однофазных бензиновых генераторов GESAN](#)



		G3	G5	G7	G8	G10	G12
F2	2-х полюсное УЗО	25А	25А	40А	40А	63А	63А
FS1	2-х пол. автомат	10А	20А	32А	40А	50А	50А
XS1	Розетка 2P+TT	30А	16А	16А	16А	16А	16А
XS2	Розетка 2P+TT	30А	32А	32А	32А	32А	32А