


## Схема передней панели блока [ИБП ДПК-3/1-380](#) 10-20 кВА



На передней панели блоков ИБП расположены кнопки управления ИБП «ВКЛ/ВЫКЛ инвертор», светодиодные индикаторы для отображения текущего состояния (режима работы) ИБП (СД1 - СД4) и светодиодная индикаторная линейка, указывающая % нагрузки при сетевом режиме или % остаточной емкости батареи при автономном режиме (СД5 - СД10).