

Схема главных цепей							
Номер схемы	1	2	5	6	8	9	10
Обозначение камеры		2В-630	5В-630 5В-1000	6В-630 6В-1000	8В-630 8В-1000	9-400	10н-400
Схема главных цепей							
Номер схемы	11	12	12	13	13	14	14
Обозначение камеры	11н-400	12-630 НАМИТ	12-630 НАМИТ+ +НОЛ	13-400 НАМИТ, НОЛ	13-400 НАМИТ, НОЛ	14-400, РВО РВРД, ОПН	14-400, РВО РВРД, ОПН
Схема главных цепей							
Номер схемы	14	15	16	18	19	25	25
Обозначение камеры	14-400, РВО РВРД, ОПН КС	15-400 ТМГ-25	16-400 ТМГ-40	18-630 НОЛ 8-1000 НОЛ	19-630 НОЛ 19-1000 НОЛ	25-630, 1000 НАМИТ+НОЛ	25-630, 1000 НАМИТ+НОЛ
Схема главных цепей							
Номер схемы	20	25	22	23	24	28	29
Обозначение камеры	20-400	25-630, 1000 НАМИТ	22-630 22-1000	23-630 23-1000	630 1000	28А, 28-Р	29.1-630 29.1-1000
Схема главных цепей		Номер схемы	26	Схема главных цепей		Номер схемы	27
		Обозначение камеры	26-630 26-1000			Обозначение камеры	27-630

Схемы первичных соединений камер КСО-298