

Электрическая схема подключения дизельного генератора Gesap с двигателем DV/S 180/200/250/300/460/500 кВА с ручным управлением

