


Схема подключения стабилизатора напряжения ССК-16-220 (статическая точность 4%)



- 1-клемма «Вход»,
- 2-клемма «Общий ноль»,
- 3-клемма «Выход»,
- 4- автоматический выключатель «Защита блока силового»,
- 5-держатель предохранителя блока питания,
- 6-разъем RS-232 для подключения ПК,
- 7-хомут крепления силового кабеля,
- 8-болт заземления.