

Схема защиты минимального напряжения на постоянном оперативном токе:  
*а* – цепи переменного напряжения; *б* – оперативные цепи *I* – на отключение неответственных двигателей; *II* – на отключение ответственных двигателей.

