


Схема тележечного комплекта бензинового генератора SDMO DX 3000, DX 4000, DX 6000T, DX 6000TE



- 1 - колесо,
- 2 - ось
- 3 - упор
- 4 - рукоятка
- 5 - шайба
- 6 - амортизатор.