


Схема транспортировки [бензинового генератора Gesan G3000H](#)



Чтобы перенести генератор, надежно прикрепите к его каркасу два стропа, как показано на рисунке. Затем вставьте крюк подъемного устройства в петли стропа и переместите генератор.