

Схема транспортировки дизельного генератора Gesan

Способ транспортировки зависит от того, какое исполнение генератора: на базовой раме или в трубчатой раме.

Способ транспортировки генераторов в базовой раме показан на рис.1.

Способ транспортировки генераторов в трубчатой раме показан на рис.2.

Рис. 1




Рис. 2

