



**Варианты выполнения АВР:**  
*а* - с контакторами; *б* - с автоматическими выключателями