

## Схема замены воздушного фильтра [бензинового генератора Honda ECT7000P](#)

1. Снимите барашковую гайку [1] и крышку воздухоочистителя [2]. Снимите барашковую гайку [5], фильтрующие элементы [3] и [4] и разъедините их. Убедитесь в исправности и чистоте фильтрующих элементов. Поврежденные элементы подлежат замене.
2. Бумажный фильтрующий элемент [3]: Для удаления накопившейся грязи слегка постучите бумажным фильтрующим элементом несколько раз по твердой поверхности или продуйте его сжатым воздухом с внутренней стороны. Запрещается чистить бумажный фильтрующий элемент с применением щетки, в этом случае частицы грязи пробивают бумагу. Сильно загрязненный фильтрующий элемент подлежит замене.
3. Поролоновый фильтрующий элемент [4]: Промойте фильтрующий элемент с помощью водного раствора непенящегося бытового моющего средства или негорючем растворителе, затем тщательно промойте и просушите его. Смочите фильтрующий элемент чистым моторным маслом и отожмите избыток масла. При наличии в поролоновом фильтрующем элементе излишков масла двигатель некоторое время будет дымить.
4. Установите на место фильтрующие элементы [3] и [4], барашковую гайку [5] и крышку [2]. Правильно затяните барашковую гайку [1].

