

Схема главных цепей							
Номер схемы	01	02	03	04	05	06	
Назначение	Ввод или отходящая линия				Секционная камера с выключателем		
Схема главных цепей							
Номер схемы	07	08	09	10	11	12	13
Назначение	Секционная камера с разъединителем	ТН	ТН	ТСН	Камеры для подключения ТСН		

Схемы первичных соединений камер К-66