www.mobylplus.ru
e-mail: info@mobylplus.ru
Телефон: +7 (495) 542-40-94
Факс: +7 (495) 751-68-75

Схема отопления с земляным плоским коллектором

Устройство регулирования WPM

Регулятор отопления для управления смесительным контуром по наружной температуре, контуром ГВС и контуром рециркуляции.

Тепловые насосы ЗЕМЛЯ-ВОДА

Схема с земляным плоским коллектором

Схема с земляным зондом

Технические характеристики

BWS	06 K	09 K	12 K	14 K	06 Z	09 Z	11 Z
Тепловая мощность B0/W35 (кВт)	5,8	9,1	11,9	13,9	5,8	8,6	10,3
Место установки	внутри	внутри	внутри	внутри	внутри	внутри	внутри
COP B0/W35	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7